




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11




12




13





Повторіть
з іншою
ногою



14




15




Щиколотки повинні
бути симетричними


16




17



18




19




(2 комплекта)



20




21



22


Повторіть
для іншої
руки






***Аксессуары продаются отдельно**


23




24



25



26



Адаптер для основы дисплея